



Sustainability  
Focused\*



2 Year  
Guarantee

*lights4fun*®

---

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.  
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.  
ISTRUZIONI.

## **EN. IMPORTANT**

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. This product is intended for indoor use only.

## **OPERATION**

1. Insert 2 x AAA batteries into the remote control.
2. Use the button on the remote control to turn the product ON, set the timer, select sleep function, reset the functions and turn the product OFF.
  - i) 6 hour timer – select the TIMER mode using the remote control. The light will flash once to confirm selection. It will remain on for 6 hours, automatically switch off after this time, and switch back on eighteen hours later.
  - ii) Sleep function – select the SLEEP mode using the remote control. The light will flash twice to confirm selection. The light will become dim after 30 minutes of being switched on, and will remain at this brightness for 5.5 hours before automatically switching off. It will switch back on eighteen hours later, repeating this functionality.
  - iii) Reset – select the bulb button on the remote control to reset the above functions. The light will flash three times to confirm selection and the light will remain permanently on.
  - iv) Dimmer – use the dimmer function on the remote control to adjust the brightness of the light.
3. To charge, remove the rechargeable battery unit from the back of the product by turning it anti-clockwise until you hear a click. Connect this to a socket using the USB

***lights4fun***®

cable provided. We recommend re-charging for 6 hours.

---

## DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind fest verklebt und nicht austauschbar. Einwegbatterien können nicht wieder aufgeladen werden. Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Einwegbatterien müssen unter Beachtung des Batterieentsorgungsgesetzes korrekt entsorgt werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite. Dieses Produkt ist für den Innengebrauch konzipiert.

## ANLEITUNG

1. 2 x AAA-Batterien in die Fernbedienung einlegen.
2. Verwende die Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten, den Timer einzustellen, die Einschlaffunktion zu wählen, die Funktionen zurückzusetzen oder das Gerät auszuschalten.
  - i) 6-Stunden-Timer - Wähle den TIMER-Modus mit der Fernbedienung. Das Licht blinkt einmal, um die Auswahl zu bestätigen. Es bleibt 6 Stunden lang eingeschaltet, schaltet sich nach dieser Zeit automatisch aus und achtzehn Stunden später wieder ein.
  - ii) Einschlaffunktion - Wähle den SLEEP-Modus mit der Fernbedienung. Das Licht blinkt zweimal, um die Auswahl zu bestätigen. Das Licht wird 30 Minuten nach dem Einschalten gedimmt und bleibt 5,5 Stunden lang auf dieser Helligkeit, bevor es sich automatisch ausschaltet. Nach achtzehn Stunden schaltet es sich wieder ein und wiederholt diese Funktion.
  - iii) Zurücksetzen - Wähle die Glühbirnen-Taste auf der Fernbedienung, um die oben

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)

genannten Funktionen zurückzusetzen. Das Licht blinkt dreimal, um die Auswahl zu bestätigen, und bleibt dann dauerhaft eingeschaltet.

iv) Dimmer - Verwende die Dimmerfunktion auf der Fernbedienung, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.

3. Entferne zum Aufladen die wiederaufladbare Batterieeinheit von der Rückseite des Geräts, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis du ein Klicken hörst. Schließe ihn mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine Steckdose an. Wir empfehlen, den Akku 6 Stunden lang aufzuladen.
- 

## **ES. IMPORTANTE**

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No recargar las pilas no recargables. Las pilas tienen que ser insertadas correctamente. Desechar las pilas según las leyes y normas de vuestro país. Pilas y baterías se pueden reciclar, si echadas en los apósitos contenedores y centros de reciclaje locales. Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

## **FUNCIONAMIENTO**

1. Inserta 2 pilas AAA en el mando a distancia.
2. Usa el botón del mando a distancia para encender (ON) el producto, ajustar el temporizador (TIMER), seleccionar el modo sueño (SLEEP), restablecer los modos y apagar (OFF) el producto.
  - i) Temporizador de 6 horas: selecciona el modo temporizador (TIMER) en el mando a distancia. La luz parpadeará una vez para confirmar la selección. Se mantendrá encendida durante 6 horas, se apagará automáticamente pasado este tiempo y volverá a encenderse

**lights4fun®**

18 horas después.

- ii) Modo sueño: selecciona el modo sueño (SLEEP) en el mando a distancia. La luz parpadeará dos veces para confirmar la selección. Al cabo de 30 minutos de encenderse, la luz se atenuará y se mantendrá así durante 5,5 horas antes de apagarse automáticamente. Volverá a encenderse 18 horas después y repetirá todo el proceso.
  - iii) Restablecer: selecciona el botón de la bombilla en el mando a distancia para restablecer los modos anteriores. La luz parpadeará tres veces para confirmar la selección y la luz se mantendrá encendida de forma fija.
  - iv) Atenuar: usa la función de atenuar en el mando a distancia para ajustar el brillo de la luz.
3. Para la carga, extrae la batería recargable de la parte posterior del producto girando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oigas un clic. Conéctala a una toma de corriente con el cable USB incluido. Se recomienda recargarla durante 6 horas.
- 

## **FR. IMPORTANT**

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables. Insérer les piles dans le bon sens. Disposez des piles en accord avec vos réglementations régionales. Les piles peuvent peut-être être recyclées et acceptées à votre centre de recyclage local. Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

## **MODE D'EMPLOI**

- 1. Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.
- 2. Utilisez le bouton de la télécommande pour allumer le produit, régler la minuterie,

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)

sélectionner la fonction veille, réinitialiser les fonctions et éteindre le produit.

i) Minuterie 6 heures – sélectionnez le mode TIMER à l'aide de la télécommande. La lumière clignotera une fois pour confirmer la sélection. Le produit restera allumé pendant 6 heures, s'éteindra automatiquement après ce délai et se rallumera dix-huit heures plus tard.

ii) Fonction veille – sélectionnez le mode SLEEP à l'aide de la télécommande. La lumière clignotera deux fois pour confirmer la sélection. La lumière deviendra faible après 30 minutes et restera à cette luminosité pendant 5,5 heures avant de s'éteindre automatiquement. Le produit se rallumera dix-huit heures plus tard, répétant cette fonctionnalité.

iii) Réinitialiser – sélectionnez le bouton ampoule de la télécommande pour réinitialiser les fonctions ci-dessus. La lumière clignotera trois fois pour confirmer la sélection et la lumière restera allumée en permanence.

iv) Variateur – utilisez la fonction variateur de la télécommande pour régler la luminosité de la lumière.

3. Pour charger, retirez la batterie rechargeable de l'arrière du produit ; il vous faudra tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Connectez-le à une prise à l'aide du câble USB fourni. Nous recommandons de recharger le produit pendant 6 heures.

---

## **IT. IMPORTANTE**

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non ricaricare pile non ricaricabili. Inserire le pile nel verso corretto. Gettare le pile secondo le leggi e norme del vostro paese. Pile e batterie possono essere

***lights4fun***®

riciclate, se gettate negli appositi contenitori e possono anche essere accettate nelle riciclerie di zona. Questo prodotto non è pensato per l'utilizzo all'esterno.

## **FUNZIONAMENTO**

1. Inserire 2 batterie AAA nel telecomando.
2. Premere il pulsante ON di accensione sul telecomando, impostare il timer, selezionare la funzione Sleep, resettare le funzioni e spegnere il prodotto premendo su OFF.
  - i) Timer di 6 ore - selezionare la modalità TIMER con il telecomando. La luce lampeggerà una volta per confermare la selezione. La luce rimarrà accesa per 6 ore, dopodiché si spegnerà automaticamente e si riaccenderà dopo 18 ore.
  - ii) Funzione Sleep - selezionare la modalità SLEEP con il telecomando. La luce lampeggerà due volte per confermare la selezione. La luce si offuscherà 30 minuti dopo l'accensione, e rimarrà su questo livello di luminosità per 5 ore e mezza, per poi spegnersi automaticamente. Si riaccenderà 18 ore dopo, ripetendo questa funzionalità.
  - iii) Reset - selezionare il pulsante con l'icona della lampadina per resettare le funzioni precedentemente impostate. La luce lampeggerà tre volte per confermare la selezione e rimarrà sempre accesa.
  - iv) Regolatore - usare questa funzione sul telecomando per regolare la luminosità.
3. Per ricaricare, rimuovere la batteria ricaricabile dal retro del prodotto girandola in senso antiorario, finché non si sente un click. Collegare a una presa usando il cavo USB fornito. Si consiglia di lasciare in carica per 6 ore.

# SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.  
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit [www.lights4fun.co.uk/surprise](http://www.lights4fun.co.uk/surprise)

---

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA), THE HAMLET, HORNBEAM PARK,  
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.  
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.  
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.  
LL24004-1B01-1

*lights4fun*®