



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. This product is suitable for both indoor and outdoor use. The plug supplied has been specifically designed for use with these lights. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use.

OPERATION

1. Fully unwind the leadwire/ lights as applicable. Locate the 2-pin connector at the end of the lights.
2. Line up the connectors on the lights with the connector on the transformer and firmly push together.
3. Twist the screw cap over the connector until it is fully closed.
4. Plug into an indoor or a weatherproofed outdoor socket and switch on.
5. Use the remote control to turn the product on and off, and to select the timer function. When the timer function is selected, your lights will illuminate for 6 hours, before turning off for 18 hours. They will then automatically turn back on in a 24-hour cycle. Please ensure the remote control is pointed at the transformer for operation.
6. To select your desired illumination functionality, cycle through buttons 1-8 on the remote control whilst pointing it at the transformer.
7. Use the DIM+/DIM- on the remote control to select your desired brightness.

lights4fun.

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar. Nehmen Sie keine Modifikationen der Ware vor. Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche. Versuchen Sie nicht, defekte oder beschädigte Kabel zu reparieren. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend. Das Produkt eignet sich für den Innen- sowie Außenbereich. Der enthaltene Transformator wurde für den Gebrauch mit diesen Lichtern hergestellt und darf in keiner Weise modifiziert oder durch einen anderen ersetzt werden. Trennen Sie das Produkt vom Strom, wenn es nicht in Verwendung ist.

ANLEITUNG

1. Wickeln Sie die Beleuchtung und die Zuleitung vollständig auseinander und finden Sie die zweipoligen Steckverbindungen an den Enden.
2. Richten Sie die Steckverbindung an der Beleuchtung und die am Transformator aus und drücken Sie beide fest zusammen.
3. Schrauben Sie die Verschlusskappe über der Verbindung fest zu.
4. Stecken Sie den Transformator in eine Steckdose im Innenbereich oder eine wetterfeste Außensteckdose und die Lichter schalten sich ein.
5. Use the remote control to turn the product on and off, and to select the timer function. When the timer function is selected, your lights will illuminate for 6 hours, before turning off for 18 hours. They will then automatically turn back on in a 24-hour cycle. Please ensure the remote control is pointed at the transformer for operation.
6. To select your desired illumination functionality, cycle through buttons 1-8 on the remote control whilst pointing it at the transformer.
7. Use the DIM+/DIM- on the remote control to select your desired brightness.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No modifique este producto. Cualquier modificación a este producto anulará la garantía. No intente sustituir o reparar los cables que se dañan. Desechar de aquellos en manera segura. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores. El enchufe proporcionado está diseñado específicamente por estas luces. No modificar o sustituir el enchufe con otro alternativo. No conectar a la corriente cuando las luces estén en el embalaje. Las bombillas de estas luces no se pueden sustituir. Desenchufar de la toma de corriente cuando no esté en uso.

FUNCIONAMIENTO

1. Desenrollar las luces y el cable eléctrico si necesario. Localice el conector de 2 pines al final de las luces.
2. Alinear el conector de las luces con el conector del transformador y empuje firmemente juntos.
3. Enroscar el anillo sobre el conector hasta que esté completamente cerrado.
4. Enchufar en cualquier toma de corriente interior y encienda.
5. Usa el mando a distancia para encender y apagar el producto y para seleccionar la función de temporizador (TIMER). Cuando la función de temporizador está activada, las luces se encenderán durante 6 horas y después se mantendrán apagadas durante 18 horas. Seguidamente, volverán a encenderse automáticamente repitiendo el ciclo de 24 horas. Asegúrate de apuntar al transformador con el mando a distancia al utilizarlo.
6. Para seleccionar el modo de iluminación que desees, pulsa los botones 1-8 del mando a distancia mientras apuntas al transformador.
7. Usa los botones DIM+/DIM- del mando a distancia para ajustar el nivel de brillo.

lights4fun®

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Le moindre changement annule tout droit de garantie. Si l'un des câbles semble endommagé, ne cherchez pas à le réparer. Jetez-le avec précaution. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le transformateur fourni a été conçu spécialement pour un usage avec ces luminaires. Veuillez ne pas tenter de modifier le transformateur ou de le remplacer avec un alternatif. Ne branchez pas au secteur pendant que la guirlande lumineuse est dans son emballage. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.

MODE D'EMPLOI

1. Déroulez complètement le câble / les lumières, s'il y a lieu. Repérez le connecteur à 2 fiches qui se situe à l'extrémité des lumières.
2. Alignez le connecteur des lumières avec le connecteur correspondant situé sur l'alimentation, et poussez-les fermement ensemble.
3. Tournez le capuchon à vis sur le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
4. Branchez sur n'importe quelle prise intérieure ou une prise extérieure étanche et allumez.
5. Utilisez la télécommande pour allumer, éteindre le produit et pour sélectionner la fonction minuterie. Lorsque la fonction minuterie est sélectionnée, vos lumières s'allumeront pendant 6 heures, avant de s'éteindre pendant 18 heures. Elles se rallumeront ensuite automatiquement selon un cycle de 24 heures. Veuillez-vous assurer que la télécommande est pointée vers le transformateur pour son bon fonctionnement.
6. Pour sélectionner la fonctionnalité d'éclairage souhaitée, parcourez les boutons 1 à 8 de la télécommande tout en la pointant vers le transformateur.

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

7. Utilisez DIM+/DIM- sur la télécommande pour sélectionner la luminosité souhaitée.

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non modificare per alcun motivo questo prodotto. Tutte le modifiche apportate a questo prodotto ne annullano la garanzia. Non provare a cambiare o riparare cavi che si danneggiano. Smaltire in modo sicuro. Questo prodotto può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che in spazi esterni. La presa fornita è stata specificatamente progettata per queste luci. Non modificarla o sostituirla con una alternativa. Non connettere alla corrente quando le luci sono nella confezione. Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili. Staccare la spina dalla presa di corrente quando non in uso.

FUNZIONAMENTO

1. Srotolare completamente il cavo di alimentazione e/o le luci, se applicabile. Individuare il connettore a due poli all'estremità delle luci.
2. Allineare il connettore a quello del trasformatore e collegare saldamente, spingendo le due estremità.
3. Avvitare la copertura fino a chiusura completa.
4. Inserire in una presa di corrente domestica o in esterni al coperto.
5. Usare il telecomando per accendere e spegnere il prodotto, e per selezionare la funzione timer. Quando la funzione timer è attiva, le luci illumineranno per 6 ore, in seguito rimarranno spente per 18 ore. Dopodiché si riaccenderanno automaticamente seguendo lo stesso ciclo di 24 ore. Assicurarsi di puntare il telecomando al trasformatore per attivare le funzionalità.

lights4fun®

6. Per selezionare la luminosità desiderata, premere i pulsanti da 1 a 8 del telecomando puntandolo al trasformatore.
 7. Utilizzare DIM+/DIM- sul telecomando per selezionare la luminosità desiderata.
-

*Supporting a brighter future. Discover more at lights4fun.com/future

SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit www.lights4fun.co.uk/surprise

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
PL24005-IB01-1

lights4fun®