



lights4fun®



INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.

i



EN. IMPORTANT

Your box contains:

- Your reindeer
 - Cable ties
 - Tent pegs
 - Dual LED 6 watt and 31 volt plug
 - 8m lead wire
 - Guy ropes
-
1. Position all parts as shown.
 2. Attach each leg to the main body part by aligning the metal posts on the leg into the metal slot on the body.
 3. Attach the tail.
 4. Secure each hoof into position on the stand
 5. Secure the head into position by inserting the metal post into the metal slot at the back of the neck and sliding the two prongs on the front of the neck into position on the frame.
 6. Slot the antlers into position by inserting the metal post into the corresponding metal slot.
 7. If supplied with cable ties, these may be used to further secure body parts to one another once assembled.
 8. Connect your lights to the end of the transformer lead wire and ensure all lights are connected throughout your reindeer (A).
 9. Plug into a socket and switch on.
 10. Secure the stand into position using the metal pegs supplied.

Dual LED Timer Plug - Operating Instructions

1. To select the colour press and release the button on the transformer to scroll through the three options.
2. To activate the timer function, double-click the button on the transformer to activate. The button will illuminate green. Your lights will stay on for 6 hours and automatically turn off for 18 hours. They will continuously repeat this cycle.
3. To de-activate the timer, double-click the button. The green light will go off.

Refer to instructions included with product for operation. If supplied with cable ties, these may be used to secure body parts to one another once assembled. If supplied, space the ground stakes evenly around your figure and insert into soft ground. Attach the ropes using the hooks provided and attach to ground stakes. Use the tensioner to ensure the rope is taught. This will provide greater stability for your figure.

DE. WICHTIG

Dieses Paket beinhaltet:

- Das Rentier
 - Kabelbinder
 - Heringe
 - Dualer LED-Stecker 6-watt und 31-volt
 - 8m lange Zuleitung
 - Abspannseile
1. Positionieren Sie alle Teile wie abgebildet.

lights4fun®

2. Befestigen Sie jedes Bein am Hauptkörperteil, indem Sie die Metallstifte an den Beinen in die entsprechenden Vertiefungen am Hauptkörperteil stecken.
3. Montieren Sie den Schwanz.
4. Befestigen Sie jeden Fuß auf dem Ständer.
5. Befestigen Sie den Kopf, indem Sie den Metallstift in die entsprechende Vertiefung an der Rückseite des Halses stecken. Schieben Sie die Zacken an der Vorderseite des Halses in den Rahmen.
6. Bringen Sie das Geweih in Position, indem Sie die Metallstifte in die entsprechenden Vertiefungen am Kopf stecken.
7. Falls im Lieferumfang Kabelbinder enthalten sind, können diese verwendet werden, um Einzelteile nach dem Zusammenbau zu fixieren.
8. Schließen Sie die Beleuchtung an das Ende des Transformator-Kabels an und stellen Sie sicher, dass auch alle Anschlussstecker im gesamten Rentier angeschlossen sind (A).
9. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie die Beleuchtung ein.
10. Sichern Sie den Ständer mit den mitgelieferten Metallhaken.

Dual LED

1. Drücken Sie die Taste am Transformator, um durch drei verschiedene Optionen zu schalten und eine Farbe auszuwählen.
2. Aktivieren Sie die Timer-Funktion, indem Sie die Taste zweimal drücken und es grün leuchtet. Die Beleuchtung bleibt 6 Stunden lang in Betrieb und schaltet sich automatisch nach 18 Stunden wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich kontinuierlich.
3. Deaktivieren Sie die Timer-Funktion, indem Sie die Taste erneut zweimal drücken und das grüne Licht erlischt.

Beachten Sie zum Gebrauch dieses Produkts die beiliegende Anleitung.

Beachten Sie zum Gebrauch dieses Produkt beiliegende Anleitung. Falls Kabelbinder mitgeliefert werden, können diese verwendet werden, um die Einzelteile nach dem Zusammenbau zu fixieren. Falls im Lieferumfang enthalten, verteilen Sie die Heringe gleichmäßig um Ihre Figur herum und verankern Sie diese im weichen Boden. Befestigen Sie anschließend die Seile mit den mitgelieferten Haken an der Figur und mit dem anderen Ende an den Heringen. Verwenden Sie die Spannvorrichtung, um sicherzustellen, dass die Seile richtig gespannt sind. Dies verleiht Ihrer Figur mehr Stabilität.

ES. IMPORTANTE

Su Caja contiene :

- Su Reno
 - Las Bidas para cables
 - Las Estacas
 - El Enchufe con LED Duales de 6 vatios y 31 voltios
 - El Cable de 8 metros
 - Los Cables para mejor estabilidad
1. Posicionar todas las partes como muestra la imagen.
 2. Adjuntar cada pierna al cuerpo ajustando los postes metálicos de las piernas en las ranuras en el cuerpo.
 3. Adjuntar la cola.
 4. Amarrar los cascos en el soporte.
 5. Amarrar la cabeza al cuerpo con los postes metálicos que se encuentran en la base de la cabeza, e insertarlos en las ranuras del cuello.

lights4fun®

6. Poner los cuernos en posición con los postes metálicos e insertarlos en las ranuras encima de la cabeza.
7. Si se suministra con bridas para cables, se pueden usar para asegurar las piezas una vez ensambladas.
8. Conectar las luces con el extremo del cable para el enchufe y asegurarse que todas las luces estén conectadas por todo su reno (A).
9. Enchufar su reno y encenderlo.
10. Amarrar el soporte en el suelo con las estacas suministradas.

Enchufe con LED Duales – Instrucciones de Uso

1. Para elegir el color que desea, presione y suelte el botón para navegar las tres opciones.
2. Para utilizar el temporizador presione el botón dos veces para que se ilumine verde. Las luces se iluminarán durante 6 horas y se apagarán automáticamente por 18 horas, este ciclo se repite hasta que el temporizador sea desactivado.
3. Para desactivar el temporizador presione el botón dos veces, la luz verde se apagará.

Consulte las instrucciones incluidas con el artículo para su funcionamiento.

Consulte las instrucciones incluidas con el artículo para su funcionamiento. Si se suministra con bridas para cables se pueden usar para asegurar las piezas una vez ensambladas. Si se suministran, separe las estacas para el suelo uniformemente alrededor de su figura e insertarlas en un terreno blando. Fijar los cables usando los ganchos proporcionados y fijarlos a las estacas. Utilice el tensor para asegurarse de que los cables estén ajustados. Esto le dará mayor estabilidad a su figura.

FR. IMPORTANT

À l'intérieur de la boîte :

- Votre renne
 - Attache-câbles
 - Piquets de tente
 - Prise double Led de 6 watts et 31 volts
 - 8m de fil conducteur
 - Cordes de haubanage
-
1. Positionnez toutes les pièces comme indiqué ;
 2. Fixez chaque pied à la partie principale du corps en alignant les montants métalliques du pied dans la fente métallique du corps.
 3. Fixez la queue.
 4. Fixez chaque sabot en position sur le support
 5. Fixez la tête en position en insérant le poteau métallique dans la fente métallique à l'arrière du cou et en faisant glisser les deux griffes à l'avant du cou en position sur le cadre.
 6. Mettez les bois (cornes) en position en insérant le poteau métallique dans la fente métallique correspondante.
 7. Si des attaches de câble sont fournies, elles peuvent être utilisées pour fixer davantage les parties du corps les unes aux autres une fois assemblées.
 8. Connectez vos lumières à l'extrémité du fil conducteur du transformateur et assurez-vous que toutes les lumières sont connectées à travers votre renne (A).
 9. Branchez l'appareil dans une prise de courant et allumez-le.
 10. Fixez la support en position à l'aide des chevilles métalliques fournies.

lights4fun®

Dual LED

1. Pour sélectionner la couleur, appuyez et relâchez le bouton du transformateur pour faire défiler les trois options.
2. Pour activer la fonction de minuterie, double-cliquez sur le bouton du transformateur pour l'activer. Le bouton s'allume en vert. Vos lampes resteront allumées pendant 6 heures et s'éteindront automatiquement après 18 heures. Elles répéteront ce cycle en continu.
3. Pour désactiver la minuterie, double-cliquez sur le bouton. La lumière verte s'éteindra.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le produit pour le mode de fonctionnement.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le produit pour le mode de fonctionnement. Si des colliers de serrage sont fournis, ils peuvent être utilisés pour fixer les parties du corps les unes aux autres une fois que l'assemblage est fait. S'ils sont fournis, espacez les piquets de fixation au sol de façon régulière autour de votre figurine et ancrez-les dans un sol mou. Attachez les cordes à l'aide des crochets fournis et fixez-les aux piquets. Utilisez le tendeur pour vous assurer que la corde est tendue. Cela procurera une plus grande stabilité à votre figurine.

IT. IMPORTANTE

La Sua Scatola contiene :

- La sua Renna
- Le Faschette
- I Pichetti

- La Spina con Doppia LED di 6 watts e 31 volts
 - Il Cavetto di 8 metri
 - Le corde per meglio Stabilita
1. Posizionare tutte le parti come mostrato in figura;
 2. Fissare ogni gamba al corpo allineando i perni di metallo sulle gambe con le fessure sul corpo;
 3. Attaccare la coda;
 4. Fissare gli zuccoli sulla supporto;
 5. Fissare la testa inserendo il perno di metallo nella fessura metallica sulla parte posteriore del collo e facendo scorrere le due punte (a dente) sulla parte anteriore del collo, portandole in posizione sul telaio;
 6. Fissare le corna inserendo il perno metallico nella corrispondente fessura metallica;
 7. Se fornite, le fascette possono essere utilizzate per meglio fissare le parti tra loro;
 8. Collegare le luci all'estremità del cavo del trasformatore, assicurandosi che tutte le luci siano collegate tra loro (A);
 9. Collegare ad una presa di corrente ed accenderla;
 10. Fissare il supporto con i picchetti forniti.

Spina timer a doppio LED – Istruzioni per l'uso

1. Per scegliere il colore che si desidera, premere e rilasciare il pulsante per passare da un'opzione all'altra.
2. Per attivare il timer, premere il pulsante due volte, il pulsante diventerà verde. Le luci automaticamente resteranno accese per 6 ore e spente per 18 ore a ciclo continuo fino a che il timer resterà acceso.
3. Per spegnere il timer, premere il pulsante due volte, la luce verde si spegnerà.

lights4fun.®

Fare riferimento alle istruzioni incluse per informazioni sull'utilizzo. Se fornite con fascetti strigicavi potranno essere utilizzati per assicurare i pezzi al termine del montaggio. Se fornite con picchetti, distanziali intorno alla sua renna e inserirli in terreno soffice. Legare le corde usando i ganci forniti e fissarli ai picchetti. Usare il moschettone per assicurarsi che le corde stiano più strette. Ciò fornirà più stabilità per la sua renna.

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA), THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
XX2211-AI02-1

lights4fun®